

LA DÉSHÉRBEUSE À DOUBLE ACTION

La **brosse de désherbage Warzée BR271** est spécialement adaptée pour désherber et nettoyer des bas-côtés, rigoles, etc. L'outil est équipé de deux brosses complémentaires, pouvant être utilisées en alternance grâce à deux bras sur vérin.



BALAI EN POLYPROPYLÈNE

Le balai en polypropylène (550 mm) permet de nettoyer des zones difficiles d'accès avec précision. Idéal pour les bords de routes et bordures en angle, ce balai peut également être équipé de torons d'acier.



BROSSE DE DÉSHÉRBAGE

Munie de 5 séries de torons d'acier, la brosse de désherbage est utilisée pour désherber et vider les rigoles et filets d'eau en un seul passage.



Le **déport** des brosses par rapport au centre du chargeur peut être réglé manuellement, pour s'adapter facilement à l'engin ou à la zone d'action.

L'**angle** du balai peut également être ajusté sur deux axes, permettant ainsi à l'outil de s'adapter parfaitement aux bordures et filets d'eau.

Pour le **rangement**, 3 pieds escamotables sont prévus.

